

風神雷神 アプリのアップデート手順

ご用意いただくもの

□ ドライバー または レンチ

種類: いじり防止付きヘキサロビュラ

サイズ: T10



先端形状



※いじり止め付のヘクスローブ、トルクスドライバーも
ご利用いただけます

※ドライバーをお持ちでない場合は
USBマウスでも対応可能です。(11ページ以降参照)


□ USBメモリ

下記URLより「bu01.apk」をダウンロードの上、
USBメモリへの保存をお願いします。

URL: <https://oc-labo2022.com/service/>

①カバーの取り外し

1. ドライバーを使用してカバー固定ねじを4本外す（反時計回り）
2. カバーを取り外す



②ホーム画面へ移動

1. 画面外(下)から上にスワイプしてメニューを表示
2. ホームボタン「○」をタップしてホーム画面へ移動



画面外(下)から上にスワイプ



「○」をタップ




ホーム画面へ移動

③旧アプリの削除


1. 「^」をタップしてアプリ一覧を表示
2. 「風神雷神」のアイコンを長押し、現れたメニューの「アプリ情報」をタップ
3. 「アンインストール」をタップ
4. 「OK」をタップして旧アプリを削除



「^」をタップ



「風神雷神」を長押し



「アプリ情報」をタップ



「アンインストール」
をタップ




「OK」をタップ

④新アプリのインストール(1/2)


1. 新アプリを保存したUSBメモリをタブレットに差す
2. アプリ一覧にて「ファイル」をタップ
3. 「≡」をタップしメニューを開く
4. USBをタップし、保存した「bu01.apk」をタップ



USBメモリを差す




「ファイル」をタップ



「≡」をタップ



「USB」をタップ
※使用するUSBメモリによって
名称が異なります



「bu01.apk」
をタップ

④新アプリのインストール(2/2)

1. 「続行」→「インストール」の順でタップし、アプリをインストール
2. 「開く」をタップして、風神雷神アプリを開く
※「完了」をタップしてしまった場合:「bu01.apk」をタップし、アプリを再度インストールください
3. USBメモリを外す



「続行」をタップ



「インストール」
をタップ



「開く」をタップ



USBメモリを
外す

⑤アプリの初期設定(1/2)

1. システム設定の変更の許可のダイアログにて「OK」をタップ
2. システム変更の許可のトグルボタンをタップして許可する
3. 「◀」をタップしてアプリに戻る
4. アクセス許可のダイアログにて「OK」をタップ
5. 許可をタップしてファイルへのアクセスを許可



「OK」をタップ



「トグルボタン」
をタップ



「◀」をタップ



「OK」をタップ



「許可」をタップ

⑤アプリの初期設定(2/2)

1. microSDカードの選択のダイアログで「OK」をタップ
2. 「≡」→「SDカード」→「選択」の順にタップしてSDカードを選択する



「OK」をタップ



「≡」をタップ



「SDカード」
をタップ



「選択」をタップ



設定完了

⑥カバーの装着

1. カバーを被せてねじを順番に軽く締める(時計回り)
2. ねじを順番に締め付ける



番号順に軽く締める



番号順に締めつける

以上がアプリのアップデート手順となります
ご対応ありがとうございました

ドライバーがない場合

USBマウスを使用することで
カバーを外さずにアプリのインストールが可能です。

①USBマウスの接続

1. コンソール裏のUSB差込口にマウスを接続
2. コンソール画面にカーソルが出現するまで待機
カーソルの位置がわかりにくい場合は、マウスを左右に動かしてください



USBマウスを接続



黒いカーソルが出現

②ホーム画面への移動

1. マウスを操作しカーソルを中央下部に移動させる
2. カーソルを1秒真下へ移動させた後、1秒以内に左クリック

※ホーム画面へ移動できなかった場合

カーソルを上に戻かし、上記1.よりご対応ください

3. ホーム画面へ移動出来たら、USBマウスを外す



中央下部へ移動



1秒、真下へ移動後
左クリック



ホーム画面へ移動




USBマウスを外す

③旧アプリの削除


1. 「^」をタップしてアプリ一覧を表示
2. 「風神雷神」のアイコンを長押し、現れたメニューの「アプリ情報」をタップ
3. 「アンインストール」をタップ
4. 「OK」をタップして旧アプリを削除



「^」をタップ



「風神雷神」を長押し



「アプリ情報」をタップ



「アンインストール」
をタップ




「OK」をタップ

④新アプリのインストール(1/2)


1. 新アプリを保存したUSBメモリをタブレットに差す
2. アプリ一覧にて「ファイル」をタップ
3. 「≡」をタップしメニューを開く
4. USBをタップし、保存した「bu01.apk」をタップ



USBメモリを差す




「ファイル」をタップ



「≡」をタップ



「USB」をタップ
※使用するUSBメモリによって
名称は異なります。



「bu01.apk」
をタップ

④新アプリのインストール(2/2)

1. 「続行」→「インストール」の順でタップし、アプリをインストール
2. 「開く」をタップして、風神雷神アプリを開く
※「完了」をタップしてしまった場合:「bu01.apk」をタップし、アプリを再度インストールください
3. USBメモリを外す



「続行」をタップ



「インストール」
をタップ



「開く」をタップ



USBメモリを
外す

⑤アプリの初期設定(1/3)

1. システム設定の変更の許可のダイアログにて「OK」をタップ
2. システム変更の許可のトグルボタンをタップして許可する
3. 左側にある電源ボタンを長押する
4. 「再起動」→「OK」の順にタップして再起動する



「OK」をタップ



「トグルボタン」
をタップ



電源ボタンを
長押し



「再起動」を
タップ



「OK」をタップ

⑤アプリの初期設定(2/3)

1. 再起動後、アプリが立ち上がるのを待つ
2. アクセス許可のダイアログにて「OK」をタップ
3. 「許可」をタップしてファイルへのアクセスを許可



アプリが
自動起動



「OK」をタップ



「許可」をタップ

⑤アプリの初期設定(3/3)

1. microSDカードの選択のダイアログで「OK」をタップ
2. 「≡」→「SDカード」→「選択」の順にタップしてSDカードを選択する



「OK」をタップ



「≡」をタップ



「SDカード」
をタップ



「選択」をタップ



設定完了

以上がアプリのアップデート手順となります
ご対応ありがとうございました